

SPÉCIFICATIONS:

Source de courant : 12v/24v AC/DC

Fréquence : 433 Mhz

Codes : fixe/roulant/à commutateur/ d'apprentissage

Canal : 2 Relais

Max code enregistré : 400 codes (200/Relais)



NO: Normalement Ouvert
NF : Normalement Fermé

Note importante lors de l'installation ne pas dérouler l'antenne complètement elle doit rester boudiner

PROGRAMMATION

1. Pour programmer un émetteur
 - a. Appuyer sur le bouton A ou le bouton B pendant 1 seconde sur le receveur.
 - b. La lumière DEL de programmation s'allumera
 - c. Appuyer sur le bouton de l'émetteur désiré jusqu'à ce que la lumière DEL de programmation clignote et s'éteigne

2. Pour effacer les émetteurs du receveur
 - a. Appuyer sur le bouton A ou le bouton B et le tenir enfoncé jusqu'à ce que la lumière de programmation s'éteigne.

Note importante : tous les codes et émetteurs enregistrés seront effacés

